

Instrukcja obsługi terminal A300

TRIGONA



Podstawowe przyciski i funkcje:

OK/POWER – przycisk pozwalający na uruchomienie urządzenia i zatwierdzanie wyboru opcji w menu

IN/←, **OUT/→**- przyciski wyboru statusów WEJŚCIE/WYJŚCIE , służą też do poruszania się po Menu

Fn- Przycisk funkcyjny do wyboru statusów/ kodów czasu pracy (opcja nieobsługiwana w standardowym oprogramowaniu)

C- anulowanie/cofanie operacji czyszczenie wprowadzonych danych (np. id)

Opis Menu terminala

Aby wejść do Menu wciśnij przycisk **M**

Pojawi się okno menu :

- **Użytkownicy**
- **Ustawienia**
- **Informacje**

UŻYTKOWNICY

W opcji użytkownicy możesz dodawać i usuwać użytkowników oraz w opcji weryfikacja nadawać im odpowiednie metody weryfikacji .

-Dodaj

-Usuń

Weryfikacja

Ust. Admin.

Admin usun

W opcji Dodaj możesz dodawać użytkowników należy wpisać **ID** następnie wcisnąć przycisk **OK** pojawią się 2 opcje **OP** i **PIN**

po wciśnięciu **OK** na opcji **OP** pojawi się komunikat przyłóż **palec**, należy przyłożyć palec do czytnika. Po akceptacji należy ponownie przyłożyć palec i zatwierdzić **OK** .(do 1 użytkownika można dodać po 2 odciski palca.)

Użytkownik został dodany

Do użytkownika można dodać także **PIN** w tym celu należy wpisać **ID** danego pracownika następnie klawiszami strzałek na urządzeniu należy wybrać opcję **PIN** zatwierdzić **OK** i wpisać pin dla użytkownika.

UWAGA!!

W przypadku korzystania z oprogramowania TRIGORCP należy dodać pracowników poprzez oprogramowanie i wysłać je do urządzenia (więcej informacji w instrukcji Szybki start TRIGORCP załączonej na płycie CD z oprogramowaniem) a w urządzeniu dodać dla użytkowników same odciski palca .

Procedura dodawania odcisku wygląda identycznie jak dodawanie nowego użytkownika z tym że wpisujemy nr użytkowników wcześniej dodanych w TRIGORCP.

Usuwanie użytkowników

Po wybraniu opcji **Usuń** należy wpisać **ID** użytkownika którego należy usunąć następnie operację zatwierdzić przyciskiem **OK**

Weryfikacja

Pozwala na wybranie metody weryfikacji pracownika

DOW -dowolny

OP+PIN- przyłożenie palca i wpisanie pinu można ustalić dla każdego pracownika inna metodę weryfikacji.

ID+OP- wpisanie id pracownika i przyłożenie palca

Ust. Admin.

Pozwala na dodanie użytkownika administratora aby ograniczyć dostęp do menu urządzenia należy wybrać opcję **Dodaj** i wciskając **OK** wpisać **ID** pracownika który ma być administratorem i zatwierdzić **OK** po tej operacji tylko wybrany użytkownik będzie miał dostęp do menu terminala po wciśnięciu przycisku **M** będzie trzeba przyłożyć palec w przeciwnym wypadku nie będzie udzielony dostęp do Menu.

W urządzeniu Można dodać kilku administratorów.

Admin. usuń

Opcja pozwala usunąć administratora

USTAWIENIA

-Podstawowe

-Ust. Zdarzeń

-Test urz.

Podstawowe

Możliwość edytowania podstawowych parametrów terminala

SN ter

pozwala ustawić **SN** terminala który należy wpisać w oprogramowaniu w celu nawiązania połączenia z terminalem wartość domyślna 1 ważne w przypadku korzystania z wielu urządzeń w 1 sieci

Czas

ustawienia daty oraz godziny

Język

wybór języka menu

Kod pracy zakres

Opcja nieobsługiwana

Czas letni

Pozwala na automatyczna zmianę czasu z letniego na zimowy i odwrotnie

Sieć:

Tryb

Serwer- opcja zalecana ze względu na bezpieczeństwo przesyłu danych. Pozwala na ustanowienie stabilnego połączenia sieciowego wymagana praca ze stałym IP komputera.

Klient - do małych sieci urządzenie jest weryfikowane w procedurze uproszczonej w sieci praca w trybie DHCP

Adres IP

Należy podać adres IP urządzenia w tej samej podsieci co komputer

Maska pods.

Domyślnie 255.255.255.0 (należy wprowadzić właściwe ustawienia dla danej sieci lokalnej

Adres Mac

Adres Mac urządzenia (ważne w przypadku szyfrowania adresów MAC w sieci)

Brama IP

należy wprowadzić właściwe IP dla danej sieci

Port lokaln.

domyślnie 5010 należy sprawdzić czy dany port jest wolny w danej sieci lokalnej

Głośność

ustalanie głośności dźwięków systemowych i komunikatów

Auto-wylacz

określa liczbę sekund po jakiej urządzenie zostanie automatycznie wygaszone w trybie bezczynności

UST. ZDARZEŃ

Ustawienia zdarzeń

Alarm zdarzeń- wzbudza alarm jeżeli pamięć zdarzeń jest zapełniona wpisana liczba określa ilość zdarzeń do całkowitego zapełnienia pamięci przy których zostanie aktywowany alarm domyślnie 100

Test urz.

Uruchamia test podzespołów urządzenia (auto diagnostyka)

PAMIEĆ USB

Urządzenie wyposażone jest w port USB. Po wybraniu tej opcji istnieje możliwość skopiowania zdarzeń i użytkowników na pendrivea a następnie przeniesienie ich do oprogramowania

UWAGA !!

W przypadku TRIGORCP BASICS w wersji 1.1.1 z pendrivea można skopiować tylko rejestrację.

W celu pobrania/ wysłania pracowników należy podłączyć urządzenie kablem USB lub sieciowo.